
Instructions for installation and operation Instructiones de instalación y de servicio Instructions de montage et de service Instruções de instalação e de serviço

english español français português



BEKOMAT® 14 CV (BM14CV) BEKOMAT® 14 CO CV (BM14COCV)

Dear Customer,

Thank you for deciding in favor of the condensate drain BEKOMAT 14 CV. Please read the present instructions carefully before installing your BEKOMAT 14 CV unit and putting it into service. The perfect functioning of the condensate drain BEKOMAT 14 CV - and thus reliable condensate discharge - can only be guaranteed if the recommendations and conditions stated here are adhered to.

Estimado cliente,

Les agradecemos que hayan decidido adquirir un BEKOMAT 14 CV. Para garantizar un funcionamiento fiable, les rogamos que observen las indicaciones del MANUAL del BEKOMAT 14 CV. Siendo así, les podemos dar la garantía de un funcionamiento correcto del BEKOMAT 14 CV y en consecuencia una evacuación fiable de los condensados.

Cher client,

Vous venez d'acquérir un purgeur de condensat BEKOMAT 14 CV et nous vous en félicitons. Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant le montage et la mise en service du BEKOMAT 14 CV et de suivre nos conseils. Car, seul le respect scupuleux des prescriptions et consignes données, peut garantir le parfait fonctionnement du BEKOMAT 14 CV et une purge fiable du condensat.

Estimado cliente!

Muito obrigado por se ter decidido pelo BEKOMAT 14 CV. Leia, por favor, com atenção estas instruções de instalação e de serviço antes de montar e colocar em funcionamento o BEKOMAT 14 CV e observe as nossas indicações. Só poderemos garantir um funcionamento correcto e um escoamento seguro do condensado se as instruções e indicações forem rigorosamente respeitadas.

Safety instructions



Please check whether or not these instructions correspond to the device type!

Please adhere to all advice given in these operating instructions. They include basic information which needs to be observed during installation, operation and maintenance. Therefore, it is vital for the technician and the responsible operator /skilled personnel to read these operating instructions prior to installation, start-up and maintenance. The operating instructions must be accessible at all times at the place of application of the BEKOMAT® 14 CV / 14 CO CV. In addition to these operating instructions, local and national regulations need to be observed, if required.

Make sure that the BEKOMAT® 14 CV / 14 CO CV is operated only within the permissible limit values indicated on the type plate. Any deviation involves a risk for persons and materials, and may result in malfunction and service failures. If you have any queries regarding these installation and operating instructions, please contact BEKO TECHNOLOGIES.



Danger!

Compressed air!

Risk of serious injury or death through contact with quickly or suddenly escaping compressed air or through bursting plant components or plant components which are not secured.

Measures:

- Do not exceed the maximum operating pressure (see type plate)!
- Only carry out service measures when the system is pressureless.
- · Use pressure-resistant installation material only.
- The feed pipe must be tubed firmly. Discharge pipe: short, fixed pressure hose onto pressure-resistant pipe.
- · Make sure that persons or objects cannot be hit by condensate or escaping compressed air.



Danger!

Supply voltage!

There is the risk of an electric shock involving injury or death when coming into contact with non-insulated components carrying supply voltage.

Measures:

- During electric installations, all regulations in force need to be adhered to (e.g. VDE 0100 / IEC 60364).
- · Service measures must only be undertaken when the system is deactivated!
- · All types of electrical work must be carried out by authorised and qualified personnel only.

Further safety advice:

- · For installation and operation, the national regulations and safety codes in force must also be adhered to.
- Do not use the BEKOMAT 14 in hazardous areas.
- Regarding the inlet screw joints, excessive tightening forces must be avoided. This applies in particular to conical screw joints.
- The BEKOMAT 14 will only function when voltage is applied.
- Do not use the test button for permanent drainage!
- Only use genuine spare parts! This is imperative to ensure perfect functioning.

Additional advice:

• During installation, use the spanner flat at the feed pipe (width across flat 36) as a back rest.



Caution!

Malfunctions in the application!

Through incorrect installation and insufficient maintenance, the BEKOMAT can malfunction. Condensate which is not discharged can lead to damage to plants and in manufacturing processes.

Measures:

- Fail-safe condensate discharge directly optimises the compressed-air quality.
- · To prevent damage and failures, it is imperative
 - To comply with the provisions regarding proper use and with the operating parameters of the BEKOMAT in connection with the case of application (see chapter "Proper use").
 - To strictly adhere to the installation and operating advice in these instructions.
 - To maintain and check the BEKOMAT at regular intervals in accordance with the advice in these operating instructions.

Proper use

- The BEKOMAT is an electronically level-controlled condensate drain for compressed-air plants.
- It is employed within the permissible operating parameters (see "Technical data").
- The BEKOMAT is able to drain condensate under operating pressure from the plant components virtually without compressed-air losses.
- · For its function, the BEKOMAT 14 requires an operating voltage and an operating pressure (see "Technical data").
- As far as the employment in plants with increased demands on the compressed-air quality is concerned (food industry, medical technology, laboratory equipment, special processes etc.), the operator must decide on measures for the monitoring of the compressed-air quality. These have an effect on the safety of the subsequent processes and may prevent damage to persons and plants.
- It is the task of the operator to ensure that the indicated conditions are met during the entire operating time.
- For the employment in CO₂ plants, a BEKOMAT with a CO specification (BEKOMAT ... CO) must be used.
- The BEKOMAT and the condensate supply line need to be protected against frost, as otherwise the function cannot be guaranteed.

BEKO also offers suitable products for this purpose.

Exclusion from the field of application

- The BEKOMAT as a condensate drain alone cannot guarantee a defined compressed-air quality, for this purpose, other additional technical devices are required.
- BEKOMAT 14 is not suitable for use in plants carrying vacuum or atmospheric ambient pressure or in hazardous areas.
- · The BEKOMAT must not be exposed to permanent direct solar or thermal radiation.
- BEKOMAT 14 must **not** be installed and operated in areas with an aggressive atmosphere.

Indicaciones de seguridad



Por favor, compruebe que este manual de instrucciones corresponde realmente a su máquina.

Tenga en cuenta todas las indicaciones facilitadas en este manual. Contiene información básica importante para la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de la máquina. Por este motivo es imprescindible que tanto el técnico de instalación como los operarios y personal responsable lo lean antes de realizar trabajos de instalación, puesta en marcha y mantenimiento.

El manual de instrucciones deberá estar disponible en todo momento en el lugar de instalación del BEKOMAT® 14 CV / 14 CO CV.

Además de las indicaciones contenidas en el manual, deberán respetarse las normativas vigentes locales y nacionales que correspondan.

Asegúrese de que el BEKOMAT® 14 CV / 14 CO CV solamente se pone en marcha dentro de los valores límite admisibles, indicados en la placa identificativa. De otra manera, podrían ocasionarse daños a personas y objetos, así como averías.

Si tiene alguna dificultad para entender el contenido del manual o quiere hacer alguna consulta, le rogamos que se ponga en contacto con BEKO TECHNOLOGIES GMBH.



Peligro!

¡Aire comprimido!

Un golpe de aire comprimido que escapa repentinamente o por componentes de la máquina que salgan disparados por su efecto puede suponer peligro de graves lesiones o muerte.

Medidas preventivas:

- No sobrepasar la presión máx. de funcionamiento (ver placa identificativa)
- · Realice los trabajos de mantenimiento siempre con la máquina despresurizada.
- Utilice solamente materiales resistentes a la presión para la instalación.
- Apretar bien la conducción de alimentación. Conducción de salida: manguera de presión corta fijada a una tubería resistente a la presión.
- Haga lo posible para evitar que personas u objetos puedan ser alcanzados por escapes de aire comprimido.



¡Peligro!

¡Corriente eléctrica!

El contacto con componentes sometidos a tensión y sin aislamiento acarrea peligro de sufrir descargas eléctricas que deriven en heridas o muerte.

Medidas preventivas:

- Al realizar la instalación eléctrica, respete todas las normativas vigentes (por ejemplo, la VDE 0100 / IEC 60364).
- Realice siempre los trabajos de mantenimiento con la máquina desconectada de la red eléctrica.
- Los trabajos eléctricos deberán dejarse en manos de personal autorizado y cualificado.

Otras indicaciones de seguridad:

- Durante la instalación y el funcionamiento deberán respetarse igualmente las normativas nacionales de seguridad vigentes.
- No utilizar el BEKOMAT 14 en zonas con peligro de explosión.
- Evite los momentos de apriete excesivos al atornillar las conducciones de alimentación. Esto deberá tenerse en cuenta especialmente en el caso de atornilladuras cónicas.
- El BEKOMAT 14 sólo podrá funcionar con corriente.
- No utilizar la tecla de test para la evacuación continua de agua.
- Utilice exclusivamente recambios originales. Sólo así quedará garantizado el buen funcionamiento del aparato.

Indicaciones adicionales:

• Para el montaje de la alimentación use llaves (SW36) para sujetar.



¡Precaución! ¡Mal funcionamiento!

Una instalación incorrecta y la falta de mantenimiento pueden provocar que el BEKOMAT funcione mal. El condensado no evacuado puede provocar daños en las instalaciones y en los procesos de producción.

Medidas preventivas:

- · Una evacuación segura del condensado optimiza la calidad del aire comprimido de manera directa.
- Tenga en cuenta los puntos siguientes para prevenir daños y paradas en la producción:
 - Respeto del uso apropiado y de los parámetros de servicio del BEKOMAT teniendo en cuenta el campo de aplicación de cada caso (véase capítulo "Uso apropiado")
 - · Observación estricta de las indicaciones de instalación y servicio facilitadas en este manual.
 - Mantenimiento regular y control del BEKOMAT acorde a las indicaciones del manual.

Uso apropiado

- El BEKOMAT es un purgador de condensados regulado electrónicamente según el nivel para instalaciones de aire comprimido.
- Su funcionamiento deberá producirse siempre teniendo en cuenta los parámetros de servicio (ver datos técnicos).
- El BEKOMAT es capaz de evacuar el condensado bajo presión de servicio y sin producir apenas pérdidas de presión.
- El BEKOMAT 14 necesita para su funcionamiento una corriente y una presión concretas (ver datos técnicos).
- En aquellas aplicaciones en las que se exige un nivel de calidad de aire comprimido más alto (industria de la alimentación, técnica médica, laboratorios, procesos especiales, etc.), el usuario deberá tomar medidas para la vigilancia de dicha calidad. Esas medidas influyen en la seguridad de los procesos sucesivos y pueden evitar daños a personas e instalaciones.
- Será responsabilidad del usuario garantizar que se cumplan estas condiciones durante todo el tiempo de funcionamiento.
- En instalaciones de CO, deberán instalarse unidades BEKOMAT con la especificación CO (BEKOMAT .. CO).
- El BEKOMAT y su conducción de alimentación deberán estar protegidos contra congelación, ya que de lo contrario no podrá garantizarse su buen funcionamiento.

BEKO le ofrece productos adecuados para este fin.

Campos de aplicación incorrectos

- El BEKOMAT no puede garantizar por sí solo como purgador de condensados una calidad de aire comprimido concreta. Para ello serán necesarios otros equipos técnicos.
- El BEKOMAT 14 i no es adecuado para su aplicación en el campo del vacío ni en plantas que funcionen a presión atmosférica ni en zonas Ex.
- El BEKOMAT no deberá exponerse a la radiación solar continua ni directa, ni tampoco a la acción de fuentes de calor.
- El BEKOMAT 14 no debe instalarse ni funcionar en zonas con atmósferas agresivas.

Consignes de sécurité



Vérifiez que cette notice corresponde bien au modèle d'appareil en votre possession.

Respectez toutes les consignes données dans ce mode d'emploi. Il contient des informations fondamentales, à respecter lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance. C'est pourquoi, il est impératif que ce mode d'emploi soit lu avant l'installation, la mise en service et la maintenance, par l'installateur ainsi que par l'exploitant et le personnel qualifié.

Le mode d'emploi doit être disponible et accessible à tout moment sur le lieu d'utilisation du BEKOMAT® 14 CV / 14 CO CV.

En plus de ce mode d'emploi, il faut respecter les éventuelles prescriptions locales ou nationales.

Assurez-vous que le BEKOMAT® 14 CV / 14 CO CV ne soit utilisé qu'au sein des valeurs limites admissibles et mentionnées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, il peut présenter un risque pour les personnes et le matériel, voire nuire au bon fonctionnement de l'installation ou générer des perturbations.

Si certains points ne sont pas clairs ou si vous avez des questions au sujet de ces instructions de montage et de service, n'hésitez pas à contacter la société BEKO TECHNOLOGIES.



Danger!

Air comprimé!

Tout contact avec de l'air comprimé s'échappant rapidement ou de façon brutale ou tout contact avec des parties de l'installation présentant un risque d'éclatement peut causer de graves blessures ou entraîner la mort.

Mesures préventives :

- Ne pas dépasser la pression de service maximale (voir plaque signalétique).
- · Dépressuriser le purgeur avant toute intervention d'entretien ou de maintenance.
- N'utiliser que du matériel d'installation résistant à la pression.
- La conduite d'amenée doit toujours être réalisée en tuyauterie rigide et fixe. Conduite d'évacuation : flexible de faible longueur, fixé et relié à une tuyauterie, tous deux résistant à la pression.
- Veillez à ce qu'aucune personne ni objet ne risque d'être touché par le condensat ou l'air comprimé qui s'échappe.



Danger!

Tension électrique!

Tout contact avec des éléments non isolés et sous tension présente un risque de choc électrique pouvant provoquer des blessures ou entraîner la mort.

Mesures préventives :

- Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur (p. ex. VDE 0100 / IEC 60364).
- Avant toute intervention d'entretien ou de maintenance, mettre le purgeur HORS TENSION.
- Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et habilité.

Autres consignes de sécurité :

- Lors de l'installation et de l'utilisation, il faut également respecter les directives et consignes de sécurité en vigueur dans le pays en question.
- Ne pas utiliser le BEKOMAT 14 dans les atmosphères explosibles.
- Éviter les serrages trop importants au niveau des raccords de la conduite d'amenée Ceci est valable en particulier pour les raccords à filetage conique.
- Le BEKOMAT 14 n'est opérationnel que s'il est sous tension (alimentation électrique assurée).
- Ne pas utiliser le bouton Test pour l'évacuation permanente du condensat.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine. Seul le respect scrupuleux des consignes données peut garantir le parfait fonctionnement de l'appareil.

Consignes supplémentaires :

• Lors du montage, utiliser le méplat pour clé au niveau de l'arrivée (36 mm) pour maintenir le purgeur pendant le serrage.



Prudence!

Dysfonctionnements au niveau de l'utilisation!

En cas d'installation incorrecte et de maintenance insuffisante, des dysfonctionnements peuvent apparaître au niveau du BEKOMAT.

Tout condensat non évacué risque d'endommager les installations et de porter atteinte aux processus de fabrication.

Mesures préventives :

- · Le bon fonctionnement de la purge des condensats permet une optimisation directe de la qualité de l'air comprimé.
- Pour éviter tout endommagement et tout arrêt de production, il est impératif de respecter les consignes suivantes :
 - Respecter scrupuleusement les instructions pour une utilisation conforme à l'usage prévu et les paramètres de fonctionnement du BEKOMAT dans le contexte de son utilisation (consulter à cet effet le chapitre "Utilisation conforme à l'usage prévu").
 - Respecter scrupuleusement toutes les instructions d'installation et d'utilisation communiquées dans cette notice.
 - Respecter scrupuleusement la périodicité de maintenance et de contrôle du BEKOMAT selon les indications de ce manuel d'utilisation.

Utilisation conforme à l'emploi prév

- Le BEKOMAT est un purgeur de condensat à régulation électronique de niveau pour les installations de production et distribution d'air comprimé.
- L'utilisation s'effectue dans le respect des paramètres de fonctionnement admissibles (voir caractéristiques techniques).
- Le BEKOMAT permet d'évacuer le condensat du réseau de distribution sous pression (pression de service) et ce, pratiquement sans perte de charge.
- Pour son fonctionnement, le BEKOMAT requiert une tension d'alimentation électrique et une pression de service (voir caractéristiques techniques).
- Lors d'une utilisation dans des installations soumises à des exigences plus poussées quant à la qualité de l'air comprimé (industrie alimentaire, techniques médicales, équipements de laboratoires, processus spéciaux, etc.), l'exploitant est tenu de prendre des mesures pour la surveillance de la qualité de l'air comprimé. Ces mesures ont une influence directe sur la sécurité des processus en aval et permettent ainsi d'éviter les dommages corporels et l'endommagement des installations.
- Il incombe à l'exploitant d'assurer les conditions mentionnées pendant toute la durée de service.
- Pour les installations de CO₂, il faut impérativement utiliser un BEKOMAT en version CO (BEKOMAT .. CO).
- Le BEKOMAT et la conduite d'amenée du condensat doivent être protégés contre le gel, sinon le fonctionnement n'est pas assuré.

BEKO propose également des produits adéquats à cet effet.

Exclusion du domaine d'application

- En tant que purgeur de condensat, le BEKOMAT ne peut pas garantir à lui seul une qualité d'air comprimé définie ; pour ce faire, il faut d'autres équipements techniques en plus.
- Le BEKOMAT 14 ne convient pas pour l'utilisation sur des installations sous vide ou fonctionnant à la pression atmosphérique ambiante, ni pour l'utilisation dans les atmosphères explosibles.
- Le BEKOMAT ne doit pas être exposé en permanence au rayonnement direct du soleil ou à un rayonnement thermique.
- Le BEKOMAT 14 ne doit pas être installé ni utilisé dans les domaines exposés à une atmosphère agressive.

Indicações de segurança



Favor verificar se as presentes instruções correspondem ao tipo de aparelho.

Observar todas as advertências contidas nas presentes instruções de serviço. As instruções contêm indicações básicas que deverão ser observadas durante a montagem, a operação e a manutenção. Por esses motivos, antes da instalação, da colocação em serviço e dos trabalhos de manutenção estas instruções deverão ser lidas, sem falta, pelo técnico de montagem, pelo cliente e pelo pessoal técnico.

As instruções deverão estar sempre disponíveis junto do local de utilização do BEKOMAT® 14 CV / 14 CO CV.

Adicionalmente a estas instruções também deverão ser observadas as diretivas locais e/ou nacionais.

Ter a certeza que o BEKOMAT® 14 CV / 14 CO CV só irá funcionar no âmbitos dos valores limite indicados na placa de características. Do contrário existe perigo para pessoas e materiais, podendo ocorrer falhas de funcionamento e operacionais.

No caso de dúvidas ou de questões relacionadas com as presentes instruções de instalação e operação, favor entrar em contato com a BEKO TECHNOLOGIES GMBH.



Perigo!

Ar comprimido!

O contato com ar comprimido escapando rápida ou repentinamente ou peças que rebentam e/ou que não estão fixadas podem provocar ferimentos graves ou a mort

Medidas a serem tomadas:

- Não ultrapassar a pressão máxima de serviço (ver placa de características).
- Trabalhos de manutenção sé devem ser executados com o sistema despressurizado.
- Só usar material de instalação à prova de pressão.
- Montar de modo fixo a tubulação de admissão. Tubulação de descarga: mangueira de pressão curta e ligada a um tubo à
 prova de pressão.
- · Impedir que pessoas ou objetos possam ser atingidos pelo condensado ou pelo ar comprimido que escapa.



Perigo!

Tensão da rede!

Devido ao contato com peças não isoladas e condutoras da tensão de rede existe o perigo de choque elétrico com ferimentos e morte.

Medidas a serem tomadas:

- Na instalação elétrica deverão ser observadas todas as diretiva vigentes(p. ex. VDE 0100 / IEC 60364).
- Trabalhos de manutenção só devem ser executados com o sistema desenergizado.
- Todos os trabalhos elétricos só poderão ser efetuados por pessoal especializado e autorizado.

Outras indicações de segurança:

- Durante a instalação e a operação também devem ser observadas as diretivas e as instruções de segurança nacionais.
- Não utilizar o BEKOMAT 14 em áreas com perigo de explosão.
- Nas uniões roscadas de alimentação evitar forças de aperto excessivas. Isso aplica-se, especialmente, a uniões roscadas cônicas.
- O BEKOMAT 14 só está operacional se tiver tensão aplicada.
- O botão de teste não deverá ser utilizado para a drenagem permanente.
- Utilizar exclusivamente peças de reposição originais. Só assim ficará garantido um funcionamento perfeito.

Indicações adicionais:

• Durante a montagem utilizar as superfícies das chaves na parte de alimentação (tamanho SW36) para segurar.



Cuidado!

Mau funcionamento na aplicação!

Devido a uma instalação incorreta e a uma manutenção insuficiente é possível que ocorra o mau funciona mento do BEKOMAT. O condensado não evacuado poderá causar danos em equipamentos e em processos de fabricação.

Medidas a serem tomadas:

- · Uma descarga perfeita do condensado otimiza diretamente a qualidade do ar comprimido.
- Para evitar danos e falhas, favor observar sem falta:
 - Observação precisa da utilização de acordo com a finalidade e dos parâmetros operacionais do BEKOMAT em ligação com o caso de utilização (ver a este respeito o capítulo "Utilização de acordo com a finalidade")
 - · Observação precisa das indicações sobre instalação e operação contidas nas presentes instruções
 - Manutenção regular e controle do BEKOMAT segundo as indicações contidas nas presentes instruções

Utilização de acordo com a finalidade

- O BEKOMAT é um condutor de descarga de condensado com regulação eletrônica de nível e destinado a equipamentos de ar comprimido.
- A utilização é feita no âmbito dos parâmetros operacionais admissíveis (ver Dados Técnicos).
- O BEKOMAT pode descarregar condensado das partes do equipamento, sob pressão de serviço e praticamente sem perda de ar comprimido.
- Para funcionar, o BEKOMAT 14 precisa de uma tensão de serviço e de uma pressão de serviço (ver Dados Técnicos).
- No caso de utilização em equipamentos com elevadas exigências à qualidade do ar comprimido (indústria alimentícia, eletromedicina, equipamentos de laboratório, processos especiais etc.), a entidade exploradora terá que decidir sobre medidas relativas à monitoração da qualidade do ar comprimido. Tais medidas exercem influência sobre a segurança dos processos seguintes, podendo evitar danos em pessoas e equipamentos.
- · Cabe à entidade exploradora garantir as citadas condições durante todo o período de funcionamento.
- Para o emprego em equipamentos CO2, é necessário utilizar um BEKOMAT com a especificação CO (BEKOMAT.. CO).
- O BEKOMAT e a tubulação condutora de condensado deverão ser protegidos contra a geada, do contrário não fica assegurada a funcionalidade.

Para essa finalidade a BEKO oferece produtos adequados.

Exclusão do campo de aplicação

- O BEKOMAT como condutor de descarga de condensado não pode por si só garantir uma qualidade definida de ar comprimido, pois para isso são ainda necessários outros dispositivos técnicos.
- O BEKOMAT 14 não é apropriado para utilização com vácuo ou em equipamentos conduzindo pressão atmosférica ambiente ou em áreas com perigo de explosão.
- O BEKOMAT não pode estar exposto permanente à incidência direta dos raios solares ou do calor.
- O BEKOMAT 14 não pode ser instalado nem funcionar em áreas com uma atmosfera agressiva.

Technische Daten • Datos técnicos Caractéristiques • Dados técnicos







This product has been tested to the requirements of CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, second edition, including Amendment 1, or a later version of the same standard incorporation the same level of testing requirements.

Este producto se ha sometido a pruebas acorde a las exigencias de la CAN/CSA-C22.2 n.º 61010-1, segunda edición, incluyendo el suplemento 1 o una versión posterior de la misma norma, conservando siempre el mismo nivel de exigencia con respecto a las pruebas.

Ce produit a été testé selon les exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 n° 61010-1, deuxième édition, en tenant compte du complément 1 ou d'une version plus récente de la même norme, en appliquant le même niveau d'exigences en matière de tests.

Este produto foi testado de acordo com os requisitos da CAN/CSA-C22 nº 61010-1, segunda edição, com incorporação do aditamento 1 ou de uma versão posterior da mesma norma, levando em consideração o mesmo nível de requisitos de teste.

BEKOMAT	14 CV	14 CO CV
Operating pressure, min/max Presión de servicio mín./máx. Pression de service min/max Pressão de serviço mín./máx.	0,8 16 bar 12 232 psig	0,8 16 bar 12 232 psig
min./max. temperature Temperatura mín./máx. Température min./max. Temperatura mín./máx.	+34 / +140 °F	+34 / +140 °F
Condensate feed Entrada condensado Entrée du condensat Alimentação de condensado	3 x ¾" NPT	3 x ¾" NPT
Condensate discharge (hose) Salida de condensado (manguera) Sortie du condensat (flexible) Descarga do condensado (mangueira)	G½ - i (di = 13 mm / 0.51 inch)	G½ - i (di = 13 mm / 0.51 inch)
Condensate Condensado Condensat Condensado	oil-contaminated, no pure oil oleoso, aceite con impurezas huileux, pas d'huile pure com óleo, óleo impuro	oil-contaminated + oil-free con aceite + sin aceite Aluminio superficialmente contendo óleo + isento de óleo
Housing Carcasa Corps Gabinete	Aluminum Aluminio Aluminium Alumínio	Aluminum, hard-coated aluminio, con recubrimiento Aluminum, avec protection anticorrosive Alumínio hard coated
Weight (empty) Peso (vacío) Poids (à vide) Peso (vazio)	3,0 kg 6.6 lbs.	3,0 kg 6.6 lbs.
peak compressor performance Caudal máx. del compresor Capacité maximale du compresseur Potência máx. do compressor	8,000 scfm	8,000 scfm

Electrical data • Datos eléctricos Caractéristiques electrique • Dados eléctricos Supply voltage 230 / 115 / ... / 24 VAC ± 10%. 50 ... 60 Hz / 24 VDC ± 10% Tensión de funcionamiento see type plate / ver placa identificativa Tension d'alimentation voir plaque signalétique / vide placa de características Tensão operacional Power consumption Potencia consumida P < 8.0 VA (W)Consommation Consumo de potência Fuse protection recommanded AC: 1 A slow / stipulated DC: 1 A slow Fusible recomend. para AC: 1 A lento / obligatorio para DC: 1 A lento **Fusibles** recomm. AC: 1 A fusion lente / prescrit DC: 1 A fusion lente Fusível recom. para AC: 1 A lenta / prescrito para DC: 1 A lenta Recommanded cable jacket diameter Sección recomendada de la cubierta del cable ø 5,8 ... 8,5 mm (0.23" ... 0.34") Diamètre recommandé pour la gaine du câble Diâmetro recomendado do invólucro do cabo recommended wire cross-section Sección recomendada del conductor 3 x 0,75 ... 1,5 mm² (0.03 ... 0.06 inches squared) Section recommandée pour les conducteurs Seção recomendada do condutor recommended stripping of cable jacket Retirada recomendada de la cubierta del cable PE: ca. 60 mm L/N: ca. 50 mm Longueur recommandée pour le dénudage de la gaine du câble Assentamento recomendado do invólucro do cabo recommended wire stripping Longitud recomendada de la virola del cable ~ 6 mm (~ 0.24 inch) Longueur recommandée pour le dénudage Comprimento recomendado do invólucro do condutor Connection data of the potential-free contact Switch to load *) Datos de conexión del contacto libre de potencial Conmutación carga *) AC: max. 250 V / 1 A Caractéristiques de raccordement du contact sans potentiel DC: max. 30 V / 1 A Commuter une charge *) Dados de conexão do contato livre de potencial conectar carga *) Connection data of the potential-free contact Switch to low signal *) Datos de conexión del contacto libre de potencial Conmutación señal débil*) min. 5 VDC / 10 mA Caractéristiques de raccordement du contact sans potentiel Commuter un petit signal *) Dados de conexão do contato livre de potencial conectar sinal pequeno *) Protection class Tipo de protección **IP 65** Degré de protection Classe de proteção

VAC = V alternating current / VDC = V direct current

VAC = V alternating current (corriente alterna) / VDC = V direct current (corriente continua)

*) La conmutación de cargas tiene como consecuencia que las características del contacto ya no sean las adecuadas para la conmutación de señales débiles.

VAC = V alternating current (Tension alternative) / VDC = V direct current (Tension continue)


*) La commutation de charges a pour conséquence que les propriétés du contact ne conviennent plus pour la commutation de petits signaux.

VAC = V alternating current (tensão alternada) / VDC = V direct current (tensão contínua)

*) a conexão de cargas faz com que as características do contato deixem de ser apropriadas para a conexão de sinais pequenos.

^{*)} The switching of loads has the result that the properties of the contact are no longer suitable for the switching of low signals.

Range of application • Campo de aplicación Domaine d'utilisation • Área de utilização





english

The BEKOMAT 14 serves to discharge condensate at places with a temporary negative pressure (< 1 bar (abs) / 14 psi) and where backward suction of the condensate must be prevented. During negative pressure conditions, condensate will not be discharged, this possibly resulting in a backup. Subsequent to a rise in pressure to approx. > 1.8 bar (abs) (26 psi), condensate will be discharged again and a possible backup reduced due to a special function.

A centrifugal compressor which is able to take up a no-load mode (vacuum) in individual stages represents a typical field of application.

Function • Funcionamiento Functionnement • Funcionamento





english

The condensate flows through the feed line (1) into the BEKOMAT unit and accumulates in the container (2). A capacitive sensor (3) continuously registers the liquid level and passes a signal to the electronic control as soon as the container is filled.

The pilot valve (4) is activated immediately and the diaphragm (5) opens the discharge pipe via the check valve (6) in order to discharge the condensate.


In the case of negative pressure (< 1 bar (abs) / 14 psi) the check valve (6) shuts and prevents the condensate from flowing back.


The pressure difference at the check valve is < 0.1 bar (1.45 psi).


When the BEKOMAT is empty, the discharge pipe will be closed tight, in sufficient time before any unnecessary losses in pressure may arise.


español français português La función del BEKOMAT 14 es evacuar Le BEKOMAT 14 sert à purger le conden-O BEKOMAT 14 é empregado para el condensado de zonas en las que se sat à des endroits présentant momentaevacuar condensações em locais que se dan fases transitorias de vacío (< 1 bar nément une dépression (< 1 bar (abs) / encontram em fases transitórias de baixa (abs) / 14 psi) y en las que es necesario 14 psi) et où il faut empêcher toute ré-aspressão (< 1 bar (aabs) / 14 psi) e onde piration du condensat. Aucune purge de evitar que se produzca una reabsorción se pretende evitar uma re-aspiração da del mismo. Pero mientras se mantiene el condensat n'est effectuée durant la phase condensação. Porém, durante a fase vacío no se evacúa el condensado, de de dépression, ce qui peut conduire à une de baixa pressão a condensação não é manera que se pueden producir atascos. accumulation. Dès que la pression est à evacuada e podem ocorrer retensões. Cuando la presión ha aumentado hasta nouveau supérieure à 1,8 bar (abs) (26 Depois que a pressão sobe a aprox. > 1,8 bar (abs) (26 psi) a condensação é > 1,8 bar (abs) (26 psi) aprox. volverá a psi) la purge du condensat s'effectue à purgarse el condensado y se eliminarán nouveau et l'éventuelle accumulation est novamente evacuada e uma eventual posibles atascos con la ayuda de una évacuée par une fonction spéciale. retensão é eliminada através de uma función especial. função especial. Les turbocompresseurs constituent des Un caso de aplicación típico sería un applications typiques, car sur ce type de Um caso típico de utilização é um turboturbocompresor capaz de alcanzar un compresseurs peuvent apparaître dans compressor, capaz de atingir um estado estado de no-load (vacío) en fases dicertains étages des phases sans charge de no-load (vácuo) em diversas etapas. ferenciadas. (vide). español français português El condensado penetra en el BEKOMAT Amené dans le BEKOMAT par la conduite Através do tubo de alimentação (1) a por el tubo de alimentación (1) y se d'arrivée (1), le condensat est collecté condensação entra no BEKOMAT e acumula en el depósito (2). Un sensor dans le réservoir (2). Une sonde capaciacumula-se na carcaça (2). Um sensor capacitivo (3) registra constantemente tive (3) surveille en permanence le niveau capacitivo capta permanentemente o el nivel de llenado y envía una señal al de remplissage et envoie un signal à nível de enchimento e, assim que o controlador electrónico tan pronto como la commande électronique dès que le recipiente esteja cheio, emite um sinal se llena el depósito. réservoir est rempli. ao comando electrónico. De modo inmediato se acciona la válvula La vanne pilote (4) est immédiatement A válvula de pré-controle é accionada de precontrol (4) y la membrana (5) se actionnée et la membrane (5) ouvre, par de imediato e a membrana (5) abre para abre para que el condensado se elimine l'intermédiaire de la vanne anti-retour que a condensação possa sair através a través del tubo de salida con válvula (6), la conduite d'évacuation permettant de um tubo de evacuação com válvula de retroceso (6). d'assurer l'éclusage du condensat. de retenção (6). En las fases de vacío (< 1 bar(abs) / 14 En cas de dépression (< 1 bar(abs) / Em caso de baixa pressão (< 1 bar(abs) psi), la válvula de retroceso (6) se cerrará 14 psi) la vanne anti-retour (6) ferme / 14 psi) a válvula de retenção fecha (6) para evitar un revoque del condensado. et empêche ainsi la ré-aspiration du e evita que a condensação reflua. condensat. La presión diferencial de la válvula de A pressão diferencial da válvula de reretroceso es de < 0,1 bar (1.45 psi). La pression différentielle de la vanne antitenção é < 0,1 bar (1.45 psi). retour est < 0,1 bar (1.45 psi). Una vez que el BEKOMAT se vacía, la Quando o BEKOMAT está vazio, o tubo conducción de salida se cierra herméti-Dès que le BEKOMAT est vidangé, la de evacuação é fechado a tempo e de camente de manera inmediata para evitar conduite d'évacuation se referme immémodo estangue, antes que ocorram perque se produzcan pérdidas de presión diatement, évitant ainsi toute perte de das desnecessárias de pressão. innecesarias. charge inutile.

Function • Funcionamiento Functionnement • Funcionamento










english

- Ready for operation Voltage is being applied
- Discharge procedure
 Outlet line is open
- Malfunction
 Alarm mode is activated
- Test
 Manual drainage/alarm

The test button is used for checking correct functioning.

Pressing	Effect
Short	Manual drainage
> 1 min	Alarm mode

Switching sequence of valve in alarm mode Secuencia de actuación de la válvula en el modo de alarma Séquence d'activation de la vanne en mode Alarme Sequência de ligação da válvula no modo de alarme



Alarm signal via potential-free contact Mensaje de alarma a través de contacto sin potencial Signal d'alarme délivré sur le contact sans potentiel Sinal de alarme via contacto isento de potencial Compared with BEKOMAT standard types, the alarm mode of the BEKOMAT 14 CV is different. By an altered opening sequence on alarm, a significantly larger condensate quantity may be discharged, this enabling the reduction of a condensate backup during the state of alarm.

When the microcontroller registers a malfunction, the device will automatically change to the alarm mode. The switching sequence of the valve (see illustration) continues until the fault is cleared (automatically or through maintenance). The red LED flashes as long as the device is in the alarm mode.

Malfunctioning could be caused by, e.g.:

- · Mistakes during installation
- Dropping below the necessary minimum pressure
- Excessive condensate quantities (overloading)
- · Blocked/shut off outlet line
- · Extreme amount of dirt particles
- Frozen piping

If the fault is not cleared within the first minute, a fault signal is triggered (see illustration) which can be picked off as a potential-free signal via the alarm relay.

español français português

- En funcionamiento El aparato está bajo tensión eléctrica
- Procesode purga
 La salida está abierta
- Perturbación
 El modo ALARMA está ectivado
- Test
 Purga manual/alarma

El interruptor de "TEST" sirve para el control del funcionamiento.

Accionamiento	Resultado
rápido	purga manual
> 1 min	modo de alarma

- Prêt à fonctionner
 Tension d'alimentation présente
- Phase de purge
 Conduite d'évacuation ouverte
- 3 Dysfonctionnement Mode Alarme activé
- Test
 Purge manuelle/Alarme

La touche Test sert à tester le fonctionnement.

Action	Effet
brève	Purge manuelle
> 1 min	Mode Alarme

- Estado de prontidão para entrar em funcionamento Tensão aplicada
- Processo de descarga
 Tubo de descarga está aberto
- Avaria
 Modo de alarme está activado
- Teste
 Drenagem manual/alarme

O botão de teste é utilizado para controlar o funcionamento.

Accionamento	Efeito
rápido	drenagem manual
> 1 min	modo de alarme

El modo de alarma del BEKOMAT 14 CV es diferente del modo del BEKOMAT estándar. Gracias a los cambios introducidos en la secuencia de aperturas en este modo de alarma es posible evacuar una cantidad de condensado notablemente mayor y eliminar así acumulaciones de condensado en el modo de alarma.

Si el microcontrolador detecta una perturbación en el funcionamiento, se activa el modo de alarma. La secuencia de actuación de la válvula dura hasta que la causa de la perturbación haya sido eliminada(por si misma o por un mantenimiento). El LED rojo parpadea durante el estado de alarma.

Posibles causas son p.ej.:

- · fallos en el montaje
- la presión está por debajo de la presión mínima indicada
- la cantidad de condensado es demasiado alta
- está taponada o cerrada la tubería de la salida
- cantidad extrema de partículas de suciedad
- · tuberías heladas

Si la perturbación no está eliminada dentro del primer minuto, se activa el mensaje de la alarma (ver imágen), que puede ser transmitida como señal sin potencial a través del relé de alarma. Le mode Alarme du BEKOMAT 14 CV a été modifié, par rapport aux modèles BEKOMAT standards. Grâce à une séquence d'ouvertures modifiée en mode alarme, il est possible de purger une quantité de condensat bien plus importante. Le mode alarme permet ainsi d'évacuer toute accumulation éventuelle de condensat.

Lorsque le microcontrôleur détecte une anomalie, il active le mode alarme. La séquence d'activation de la vanne (voir figure) persiste jusqu'à ce que le problème soit résolu (automatiquement ou par intervention de maintenance). La LED rouge clignote pendant la fonction d'alarme.

Causes de dysfonctionnement possibles:

- Défaut au niveau de l'installation
- · Pression minimale non atteinte
- Trop de condensat (surcharge)
- Ecoulement bouché ou obturé
- · Importantes quantités d'impuretés
- · Conduites gelées

Si la panne n'est pas résolue en l'espace d'une minute, un signal d'alarme est émis (voir figure). Un signal sans potentiel est délivré par le relais d'alarme. O modo de alarma do BEKOMAT 14 CV foi alterado em relação ao BEKOMAT padrão. Através de uma sequência de abertura alterada no estado de alarma, é possível evacuar uma quantidade muito maior de condensação, eliminando assim retensões de condensação no estado de alarma.

Quando o microcontrolador verifica uma avaria, o alarme é activado. A sequência de ligação da válvula (ver imagem) permanece activada até se eliminar a avaria (automaticamente ou através de manutenção). O LED vermelho pisca durante a função de alarme.

Causas possíveis da avaria são p. ex.:

- erro na instalação
- pressão inferior à pressão mínima admissível
- quantidade excessiva de condensado (sobrecarga)
- tubo adutor entupido/passagem impedida
- quantidade excessiva de partículas de sujidade
- tubagens geladas

Se a falha não for eliminada durante o primeiro minuto, o aparelho activa o sinal de alarme (ver imagem), que poderá ser comutado em sinal isento de potencial através do relé do sinal.

Installation



Danger!

Compressed air!

Risk of serious injury or death through contact with quickly or suddenly escaping compressed air or through bursting plant components or plant components which are not secured.

Measures:

- Do not exceed the maximum operating pressure (see type plate)!
- · Only carry out service measures when the system is pressureless.
- · Use pressure-resistant installation material only.
- The feed pipe must be tubed firmly. Discharge pipe: short, fixed pressure hose onto pressure-resistant pipe.
- · Make sure that persons or objects cannot be hit by condensate or escaping compressed air.



Caution!

Malfunctions in the application!

Through incorrect installation and insufficient maintenance, the BEKOMAT can malfunction. Condensate which is not discharged can lead to damage to plants and in manufacturing processes.

Measures:

- · Fail-safe condensate discharge directly optimises the compressed-air quality.
- · To prevent damage and failures, it is imperative
 - To comply with the provisions regarding proper use and with the operating parameters of the BEKOMAT in connection with the case of application (see chapter "Proper use").
 - To strictly adhere to the installation and operating advice in these instructions.
 - To maintain and check the BEKOMAT at regular intervals in accordance with the advice in these operating instructions.



Note:

It is imperative to observe all hazard statements and warnings listed here.

Please also observe all regulations and notes regarding the industrial safety and fire prevention at the respective place of installation.

As a matter of principle, only use suitable and appropriate tools and materials in a proper condition.

Do not use aggressive cleaners and improper devices such as high-pressure cleaners.

Please note that condensates may contain aggressive or harmful components. Therefore, skin contact should be avoided.

Condensate is subject to mandatory waste disposal and must be collected in suitable containers, and disposed of or processed properly.

16

Instalación



¡Peligro!

¡Aire comprimido!

Un golpe de aire comprimido que escapa repentinamente o por componentes de la máquina que salgan disparados por su efecto puede suponer peligro de graves lesiones o muerte.

Medidas preventivas:

- No sobrepasar la presión máx. de funcionamiento (ver placa identificativa)
- Realice los trabajos de mantenimiento siempre con la máquina despresurizada.
- Utilice solamente materiales resistentes a la presión para la instalación.
- Apretar bien la conducción de alimentación. Conducción de salida: manguera de presión corta fijada a una tubería resistente a la presión.
- · Haga lo posible para evitar que personas u objetos puedan ser alcanzados por escapes de aire comprimido.



¡Precaución!

¡Mal funcionamiento!

Una instalación incorrecta y la falta de mantenimiento pueden provocar que el BEKOMAT funcione mal. El condensado no evacuado puede provocar daños en las instalaciones y en los procesos de producción.

Medidas preventivas:

- · Una evacuación segura del condensado optimiza la calidad del aire comprimido de manera directa.
- Tenga en cuenta los puntos siguientes para prevenir daños y paradas en la producción:
 - Respeto del uso apropiado y de los parámetros de servicio del BEKOMAT teniendo en cuenta el campo de aplicación de cada caso (véase capítulo "Uso apropiado").
 - · Observación estricta de las indicaciones de instalación y servicio facilitadas en este manual.
 - Mantenimiento regular y control del BEKOMAT acorde a las indicaciones del manual.



Atención:

Tenga siempre en cuenta todas las indicaciones de peligro y advertencia facilitadas.

Observe igualmente todas las normativas e indicaciones de protección en el trabajo y contra incendios allí donde se efectúe la instalación.

Utilice únicamente herramientas y materiales adecuados y en buen estado.

No utilice detergentes agresivos ni herramientas inadecuadas, como limpiadores a alta presión.

Tenga en cuenta que el condensado puede contener componentes agresivos y dañinos para la salud. Por esa razón deberá evitarse siempre el contacto con la piel.

El condensado es un residuo que el usuario está obligado a gestionar correctamente, recogiéndolo en recipientes adecuados para luego eliminarlo o tratarlo.

Installation



Danger!

Air comprimé!

Tout contact avec de l'air comprimé s'échappant rapidement ou de façon brutale ou tout contact avec des parties de l'installation présentant un risque d'éclatement peut causer de graves blessures ou entraîner la mort.

Mesures préventives :

- Ne pas dépasser la pression de service maximale (voir plaque signalétique).
- · Dépressuriser le purgeur avant toute intervention d'entretien ou de maintenance.
- N'utiliser que du matériel d'installation résistant à la pression.
- La conduite d'amenée doit toujours être réalisée en tuyauterie rigide et fixe. Conduite d'évacuation : flexible de faible longueur, fixé et relié à une tuyauterie, tous deux résistant à la pression.
- · Veillez à ce qu'aucune personne ni objet ne risque d'être touché par le condensat ou l'air comprimé qui s'échappe.



Prudence!

Dysfonctionnements au niveau de l'utilisation!

En cas d'installation incorrecte et de maintenance insuffisante, des dysfonctionnements peuvent apparaître au niveau du BEKOMAT.

Tout condensat non évacué risque d'endommager les installations et de porter atteinte aux processus de fabrication.

Mesures préventives :

- · Le bon fonctionnement de la purge des condensats permet une optimisation directe de la qualité de l'air comprimé.
- Pour éviter tout endommagement et tout arrêt de production, il est impératif de respecter les consignes suivantes :
 - Respecter scrupuleusement les instructions pour une utilisation conforme à l'usage prévu et les paramètres de fonctionnement du BEKOMAT dans le contexte de son utilisation (consulter à cet effet le chapitre "Utilisation conforme à l'usage prévu").
 - Respecter scrupuleusement toutes les instructions d'installation et d'utilisation communiquées dans cette notice.
 - Respecter scrupuleusement la périodicité de maintenance et de contrôle du BEKOMAT selon les indications de ce manuel d'utilisation.



Remarque:

Respectez impérativement toutes les informations relatives à un danger ou à un avertissement.

Respectez également toutes les prescriptions et consignes de sécurité relatives à la protection des travailleurs et à la protection incendie en vigueur au lieu d'installation en question.

Utilisez toujours l'outillage et le matériel appropriés et en bon état.

N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, ni d'appareils inadaptés, par exemple les nettoyeurs haute pression.

Notez bien que les condensats peuvent contenir des composants agressifs et néfastes pour la santé. C'est pourquoi, il est recommandé d'éviter tout contact avec la peau.

Les condensats sont soumis à la réglementation sur les déchets. Ils doivent être collectés dans des récipients appropriés, éliminés ou recyclés.

Instalação



Perigo!

Ar comprimido!

O contato com ar comprimido escapando rápida ou repentinamente ou peças que rebentam e/ou que não estão fixadas podem provocar ferimentos graves ou a morte.

Medidas a serem tomadas:

- Não ultrapassar a pressão máxima de serviço (ver placa de características).
- Trabalhos de manutenção sé devem ser executados com o sistema despressurizado.
- Só usar material de instalação à prova de pressão.
- Montar de modo fixo a tubulação de admissão. Tubulação de descarga: mangueira de pressão curta e ligada a um tubo à prova de pressão.
- · Impedir que pessoas ou objetos possam ser atingidos pelo condensado ou pelo ar comprimido que escapa.



Cuidado!

Mau funcionamento na aplicação!

Devido a uma instalação incorreta e a uma manutenção insuficiente é possível que ocorra o mau funcionamento do BEKOMAT.

O condensado não evacuado poderá causar danos em equipamentos e em processos de fabricação.

Medidas a serem tomadas:

- · Uma descarga perfeita do condensado otimiza diretamente a qualidade do ar comprimido.
- Para evitar danos e falhas, favor observar sem falta:
 - Observação precisa da utilização de acordo com a finalidade e dos parâmetros operacionais do BEKOMAT em ligação com o caso de utilização (ver a este respeito o capítulo "Utilização de acordo com a finalidade")
 - · Observação precisa das indicações sobre instalação e operação contidas nas presentes instruções
 - · Manutenção regular e controle do BEKOMAT segundo as indicações contidas nas presentes instruções



Observação:

Prestar atenção, sem falta, a todas as indicações de perigo e advertências.

Observar igualmente todos os regulamentos referentes à segurança no trabalho e à proteção contra incêndios.


Só devem ser usadas ferramentas apropriadas e materiais em perfeito estado.

Não utilizar produtos de limpeza agressivos nem aparelhos inadequados, tais como equipamentos de limpeza a alta pressão.

Não esquecer que os condensados podem conter elementos agressivos e nocivos à saúde. Por isso, evitar qualquer contato com a pele.

Condensado é um resíduo sujeito à destinação final que deverá ser recolhido em recipientes apropriados, levado à destinação final ou tratado.

Installation • Instalación Installation • Instalação



english

- 1. Feed pipe and fitting at least ³/₄"! (internal diameter ≥ 18 mm/0,71 inch)
- 2. No filters in feed line
- 3. Slope in feed line > 1%!
- 4. Only use ball valves with full open port!
- Pressure: min. 0.8 bar or 1.2 bar (11.6 psig or 17.4 psig)!
 (check type plate for correct pressure)
- 6. Check valve
 It is essential to observe the direction
 of installation. The check valve must
 open towards the outflow direction.
- 7. Short pressure hose!
- 8. For each yard of rising slope in the outlet line, the required minimum pressure will increase by 0.1 bar (0.14 psig).

The rise of the outlet line must not exceed 5 m (17 feet)!

- 9. Collecting line min. 1" with 1% slope
- 10. In the case of inflow problems, install venting line.

español	français	português	
 Tubería de entrada y piezas de co- nexión mín. ¾"! (diámetro interior ≥ 18 mm/0,71 inch)! 	 Tube d'amenée, au moins ¾"! (Diametre interieur ≥ 18 mm / 0,71 inch) 	Diâmetro mínimo do tubo e acessórios adutor ¾"! (diâmetro interno ≥ 18 mm / 0,71 inch)!	
No ponga ningun filtro en la tubería de entrada	2. Pas de filtre sur l'amenée !	2. Não montar filtros no tubo adutor!	
 3. La tubería de la entrada tiene que tener una pendiente descendente constante >1% 4. Utilice solamente llaves de paso esféricas 	 Pente de l'amenée >1%! Utiliser uniquement des vannes à boisseau sphérique! Pression: minimum 0,8 ou 1,2 bar (11.6 psig ou 17.4 psig)! (relever la pression sur la plaque) 	 3. Declive de afluência >1%! 4. Só utilizar válvulas esféricas! 5. Pressão: no mínimo 0,8 ou 1,2 bar (11.6 psig o 17.4 psig)! (Ver pressão indicada na placa indicadora das características) 	
 Presión de funcionamiento mín. 0,8 bar o 1,2 bar (11.6 psig o 17.4 psig)! (lea la presión indicada en la etique- ta de identificación) 	 Vanne anti-retour Respecter impérativement le sens de montage. La vanne anti-retour doit s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. 	Válvula de retenção é Imprescindível observar o sentido de instalação. A válvula de retenção tem de abrir no sentido da evacuação	
 Válvula de retroceso: Por favor, preste atención a la dirección de montaje. La válvula deberá abrirse en la dirección de evacuación. Tubo a presión corto Por cada metro que asciende la tubería de salida, se incrementa la presión mínima de funcionamiento en 0,1 bar (0.14 psig). Subida máxima de la tubería de salida: 5 m (17 feet)! 	 Flexible pression de faible longeur! Pour chaque mètre de pente montante sur la conduite d'évacuation, il faut augmenter la pression minimale requise de 0,1 bar (0.14 psi)! Evacuation: longueur max. de la partie montante : 5 m (17 feet)! Conduite collectrice : au minimum 1" avec 1% de pente! En cas de problèmes d'arrivée, instal- 	 Tubo flexível curto! Por cada metro de subida no tubo de descarga, a pressão mínima necessária vai aumentando em 0,1 bar (0.14 psi)! O tubo de descarga não deve exceder 5 m de subida (17 feet)! Assentar tubagem colectora com diâmetro mínimo de 1" e 1% de declive! 	
 9. Tubería colectora de los condensados: mín. 1" con pendiente descendente constante 1% 10.Si existieran problemas de entrada, instalar una tubería de ventilación. 	ler une conduite d'aération.	10. Em caso de problemas de afluência, instalar um tubo de evacuação do ar.	

wrong • no correcto correct • correcto correct • correcto	
	Note: Continuous slope The feed line must always be laid with a continuous downward slope. If the space for installation is too restricted, the lowe feed line must be provided with a separate venting line.
	Note: Venting line In the case of large condensate quantities, it will always be necessary to instal a separate venting line.
	Note: Continuous slope It is important to avoid water pockets when using a pressure hose as a feed line!
	Note: Continuous slope Water pockets must also be avoided when laying a feed pipe.

español	français	português
Observe: pendiente descendente constante La tubería de la entrada tiene que tener siempre una pendiente descendente constante. Si no hay suficiente altura se tiene que emplear la entrada inferior con en tubería de compensación.	Important: pente continue La conduite d'arrivée doit toujours être réalisée avec une pente continue. En cas de hauteur de montage limitée, utiliser l'entrée du bas et réaliser une conduite séparée d'équilibrage d'air.	Importante: declive contínuo! Assentar o tubo adutor sempre com declive contínuo. Se o espaço de instalação for reduzido, equipar o tubo adutor da parte de baixo com um tubo separado de evacuação do ar.
Observe: compensación Si hay un flujo de condensado alto, se tiene que instalar una tubería de compensación.	Important: conduite d'équilibrage d'air En cas de forte production de condensat, il faut toujours installer une conduite sé- parée d'équilibrage d'air.	Importante: tubo de evacuação do ar! No caso de incidência de altas quantidades de condensado, deve instalar-se sempre um tubo separado de evacuação do ar.
Observe: pendiente descendente constante Si se emplea como entrada un tubo flexible, se tiene que evitar que se forme un sifón.	Important: pente continue! Si l'amenée est réalisée au moyen d'un flexible, il faut éviter toute "retenue d'eau"!	Importante: declive contínuo! Quando se utiliza um tubo flexível de ar comprimido para a afluência do conden- sado, deve evitar-se bolsas de água.
Observe: pendiente descendente constante Si se emplea como entrada un tubo rígido, se tiene que evitar que se forme un sifón.	Important: pente continue! Si l'amenée est réalisée au moyen d'une tuyauterie rigide, il faut aussi éviter toute "retenue d'eau"!	Importante: declive contínuo! Evitar igualmente bolsas de água quando se assenta tubos para a afluência.

Elektrical Installation



Danger!

Supply voltage!

There is the risk of an electric shock involving injury or death when coming into contact with non-insulated components carrying supply voltage.

Measures:

- During electric installations, all regulations in force need to be adhered to (e.g. VDE 0100 / IEC 60364).
- · Service measures must only be undertaken when the system is deactivated!
- · All types of electrical work must be carried out by authorised and qualified personnel only.
- At an AC supply, a reliably accessible separator must be provided close-by (e.g. power plug or switch), which separates all current-carrying conductors
- If the potential-free contact carries voltage that is dangerous in the case of contact, a corresponding separator must also be provided.
- The provided 24 VDC voltage must meet the requirements for protective extra-low voltages (PELV) in accordance with IEC 60364-4-41.



Note:

Between terminals KL 1.1 and 1.3. of the VCD devices and housings or condensate connections, there is no galvanic isolation. As regards tests, for example protective conductor tests in accordance with VDE 0701-0702 / IEC 85/361/CD, it must be observed that there is only a connection for the establishment of a functional earthing between the touchable conductive parts of the device and the protective conductor base, and no protective connection capable of carrying current.

Tighten the threaded cable connection with a slightly sealing effect.

Potential-free contact

Via the potential-free contact, the alarm signal can be transmitted (i.e. to a control system). The switch-over contact can be operated in the **fail-safe mode**.

For example, if supply voltage is applied and if the BEKOMAT functions trouble-free, the alarm relay is activated. The normally-open contact (0.7-0.8) is closed.

If no supply voltage is applied or if a trouble indication occurs, the alarm relay is released. The normally-open contact is open (alarm).

External test button (optional)

With this button, accumulated condensate can be discharged systematically via remote control. Here, the normal test-button function is additionally led out of the BEKOMAT. When the external contact is closed, the valve opens. Observe the additional instructions!

Between the protective conductor/PE connection and the piping, a potential difference is not admissible. If required, potential equalisation in accordance with VDE 0100 / IEC 60364 must be provided for.

Instalación eléctrica



¡Peligro!

¡Corriente eléctrica!

El contacto con componentes sometidos a tensión y sin aislamiento acarrea peligro de sufrir descargas eléctricas que deriven en heridas o muerte.

Medidas preventivas:

- · Al realizar la instalación eléctrica, respete todas las normativas vigentes (por ejemplo, la VDE 0100 / IEC 60364).
- Realice siempre los trabajos de mantenimiento con la máquina desconectada de la red eléctrica.
- · Los trabajos eléctricos deberán dejarse en manos de personal autorizado y cualificado.
- Si la alimentación es por AC, deberá disponerse cerca un dispositivo de separación accesible (por ejemplo, una clavija de enchufe o un interruptor) que aísle todas las conducciones eléctricas.
- Si el contacto libre de potencial es atravesado por tensiones que supongan un riesgo ante contactos fortuitos, deberá instalarse el dispositivo de aislamiento que convenga.
- La tensión disponible de 24 VDC deberá cumplir los requisitos para las bajas tensiones de funcionamiento con aislamiento seguro (PELV) previstos en la IEC 60364-4-41.



Atención:

Entre los bornes de conexión KL 1.1 – 1.3 de los aparatos VDC y las carcasas o las conexiones de condensado hay un aislamiento galvánico.

Al efectuar controles, por ejemplo de los conductores protectores acorde a la VDE 0701-0702 / IEC 85/361/CD, deberá tenerse en cuenta que sólo existe una conexión para crear una puesta a tierra funcional entre las piezas conductoras susceptibles de contacto y el soporte del condutor protector, pero que no hay una conexión de protección resistente a la corriente.

Apretar la atornilladura del cable de forma que hermetice ligeramente.

Contacto libre de potencial

Es posible transmitir la señal de alarma (por ejemplo, al puesto de mando) por medio del contacto libre de potencial. El contacto de conmutación puede funcionar en **modo fail-safe**, por ejemplo:

Si hay tensión de funcionamiento y el BEKOMAT está en marcha sin presentar averías, el relé de alarma estará activado. El contacto (0.7 - 0.8) está cerrado.

Si no hay tensión de funcionamiento o existe un aviso de avería, el relé de alarma descargará. El contacto estará abierto (alarma).

Tecla de test externa (opcional)

Gracias a ella puede purgarse el condensado acumulado por control remoto. La función normal de la tecla de test ist hier zusätzlich aus dem BEKOMAT herausgeführt. Cuando el contacto externo se cierra, la válvula se abre. ¡Tenga en cuenta las indicaciones del manual adicional!

Entre el conductor protector/la conexión de PE y la red de tuberías no debe haber diferencia de potencial. En caso necesario, deberá instalarse una conexión equipotencial acorde a la VDE 0100 / IEC 60364.

Installation électrique



Danger!

Tension électrique!

Tout contact avec des éléments non isolés et sous tension présente un risque de choc électrique pouvant provoquer des blessures ou entraîner la mort.

Mesures préventives :

- Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur (p. ex. VDE 0100 / IEC 60364).
- Avant toute intervention d'entretien ou de maintenance, mettre le purgeur HORS TENSION.
- · Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et habilité.
- En cas d'alimentation en courant alternatif CA, il est impératif de prévoir à proximité un dispositif de sectionnement accessible (par ex. une fiche secteur ou un interrupteur), qui coupe tous les conducteurs véhiculant le courant électrique.
- Si le contact sans potentiel véhicule des tensions électriques dangereuses en cas de contact, il est impératif de prévoir un dispositif de sectionnement, comme décrit plus haut.
- La tension continue de 24 VDC mise à disposition doit répondre aux exigences pour les Très Basses Tensions de Protection (T.B.T.P.) avec séparation sécurisée par rapport à la tension secteur (PELV = Protection by Extra Low Voltage) selon la norme IEC 60364-4-41.



Remarque:

Entre les bornes KL1.1 - 1.3 des appareils VDC et le corps ou les raccords des conduites de condensat, il n'y a pas d'isolation galvanique.

Lors des vérifications, par ex. les tests du conducteur de protection selon VDE 0701-0702 / IEC 85/361/CD, il faut veiller à ce que – entre les éléments conducteurs et accessibles de l'appareil et le point d'appui du conducteur de protection – il n'y ait qu'une liaison permettant de réaliser une mise à la terre fonctionnelle et non une liaison de protection capable de véhiculer un courant.

Serrer légèrement le presse-étoupe de façon à assurer l'étanchéité.

Contact sans potential

Le contact sans potentiel peut être utilisé pour réaliser un report d'alarme (par exemple, vers un système de supervision ou de télésurveillance). Le contact inverseur peut être exploité par exemple en **mode fail-safe** (sécurité positive) :

Si la tension de service est présente et si le BEKOMAT fonctionne normalement, le relais d'alarme est excité. Le contact de travail (7 - 8) est fermé.

Si la tension d'alimentation n'est pas présente ou si un signal d'alarme est émis, le relais d'alarme est désexcité. Le contact de travail est ouvert (Alarme).

Bouton Test externe (en option)

Celui-ci permet de commander à distance, au moment voulu, la purge du condensat collecté. La fonction normale du bouton Test est ainsi reportée du BEKOMAT vers un contact externe. Lorsque ce contact est fermé, la vanne s'ouvre.

Suivre les instructions de la notice séparée!

Aucune différence de potentiel n'est admissible entre la borne PE du conducteur de protection et le réseau de conduites. Le cas échéant, il faut prévoir une liaison équipotentielle selon VDE 0100 / IEC 60364.

Instalação elétrica



Perigo!!

Tensão de rede!

Devido ao contato com peças não isoladas e condutoras da tensão de rede existe o perigo de choque elétrico com ferimentos e morte.

Medidas a serem tomadas:

- Na instalação elétrica deverão ser observadas todas as diretiva vigentes (p.ex. VDE 0100 / IEC 60364).
- · Trabalhos de manutenção só devem ser executados com o sistema desenergizado.
- Todos os trabalhos elétricos só poderão ser efetuados por pessoal especializado e autorizado.
- No caso de alimentação por AC, nas proximidades deve ser previsto um dispositivo de corte acessível (por ex. ficha de rede ou interruptor) que possa cortar todos os condutores que conduzam corrente.
- Se o contato livre der potencial conduzir tensões perigosas ao toque, também aqui deverá ser previsto um dispositivo de corte correspondente.
- A tensão disponível de 24 VDC deverá atender os requisitos de baixas tensões funcionais com corte seguro (PELV) segundo IEC 60364-4-41.



Observação

Entre os terminais KL 1.1 - 1.3 dos aparelhos VDC e o gabinete ou conexões de condensado não existe qualquer separação galvânica.

No caso de testes, por ex. testes do condutor de proteção segundo VDE 0701-0702 / IEC 85/361/CD, prestar atenção ao fato de que entre as peças tocáveis e condutoras do aparelho e o ponto de apoio do condutor de proteção só existe uma ligação para estabelecimento de um aterramento de funcionamento, não havendo qualquer ligação de proteção capaz de transportar corrente.

Apertar levemente a união roscada do cabo de modo a vedar.

Contato livre de potencial

Através do contato livre de potencial é possível transmitir o sinal de alarme (p. ex. a um posto de comando). O contato de comutação pode ser operado, p. ex., em modo fail-safe:

Se estiver aplicada tensão de serviço e se o BEKOMAT estiver funcionando sem problemas, o relé de alarme está ativo. O contato de trabalho (0.7 -0.8) está fechado.

Se não estiver aplicada qualquer tensão de serviço ou se houver um aviso de falha, o relé de alarme desopera. O contato de trabalho está aberto (alarme).


Botão externo de teste(opcional)

Deste modo é possível descarregar o condensado existente mediante controle remoto. A função normal do botão de teste é aqui executada adicionalmente a partir do BEKOMAT. Se o contato externo fechar, a válvula abre.


Observar as instruções suplementares!

Entre a conexão do condutor de proteção/PE e a rede de tubulação não é admissível qualquer diferença de potencial. Eventualmente deverá ser prevista uma compensação de potencial segundo VDE 0100 / IEC 60364.

Elektrische Installation • Instalación eléctrica Installazione elettrica • Instalação eléctrica




VAC - voltages



2.2	IN1	ext. Test *)
2.3	0V	0V
0.8		normally open
0.7	'	common
0.6	∐`	normally closed

	0.2	PE	Earth/Ground
}	0.1	N	Neutral
	0.0	L	Phase

24 VDC - voltage



	2.2	IN1	ext. Test *)
	2.3	0V	0V
3	8.0		normally open
	0.7	0.7	common
	0.6	`	normally closed

±24V	+24 VDC (0V)
±24V	0V (+24 VDC)

english

- It is imperative to read the permissible mains voltage from the type plate (G)!
- Carry out installation works in accordance with VDE 0100 / IEC 60364.
- Do not install when voltage is applied.
- Lift off domed cover (A) after removing the 4 screws (B).
- Take power supply board (C) out of the domed cover (A) after removing the screw (D).
- Guide cables for power supply (E) and potential-free contact (F) through screwed cable fittings.
- Terminals

VAC power supply 0.0 L

0.1 N

0.2 PE

24 VDC power supply +24 VDC (0V) 0V (+24 VDC)

In the case of 24 VDC operation, do not connect **+24 VDC** to frame because the internal housing potential of the device is negative.

The provided 24 VDC voltage must meet the requirements for protective extra-low voltages (PELV) in accordance with IEC 60364-4-41.

- Connect potential-free contact (**F**) to terminals 0.6 0.7 (fail safe) or 0.7 0.8 (open during malfunction).
- Pull cable (E + F) tight and screw down cable fittings.
- Screw power supply board (G) with screw (D) into domed cover (A)
- Plug ribbon cable (**H**) into control PCB (**K**)
- If the individual wires have not been screwed into the plug, they should be attached as follows: 1.0 = brown

1.1 = blue

2.0 = black

 Put on top of cover (A) and tighten the 4 screws (B)

External Test

see page 14-15

*) 0...1 V Test activ

5...36 V Test inactiv

Please note:

The power supply board (**C**) is in a reverse position (upside down) in the domed cover (**A**).

During no-load operation, a voltage of up to 36 VDC may be measured at terminals 1.0 and 1.1 (plug ribbon cable (**H**)).

español

- ¡Consulte la tensión de red admisible en la placa identificativa (**G**)!
- Realice los trabajos de instalación acorde a la VDE 0100 / IEC 60364.
- · No realice la instalación bajo tensión.
- Desmontar la tapa de la carcasa (A) después de soltar los 4 tornillos (B).
- Sacar la platina de la fuente de alimentación (C) de la tapa de la carcasa (A) después de soltar el tornillo (D).
- Introducir el cable de alimentación eléctrica (E) y el contacto libre de potencial
 (F) a través de las guías correspondientes.
- Asignación de bornes

Alimentación eléctrica VAC 0.0 L 0,1 N 0.2 PE

Alimentación eléctrica 24 VDC

+24 VDC (0V) 0V (+24 VDC)

En funcionamiento con 24 VDC, la masa no podrá conectarse a + (plus) 24 VDC, ya que en el interior del aparato el negativo está conectado al potencial de la carcasa.

La tensión disponible de 24 VDC deberá cumplir los requisitos para las bajas tensiones de funcionamiento con aislamiento seguro (PELV) previstos en la IEC 60364-4-41.

- Conectar el contacto libre de potencial (F) a los bornes 0.6 - 0.7 (cerrado en caso de avería) o 0.7 - 0.8 (abierto en caso de avería).
- Tensar el cable (E + F) y apretar las atornilladuras
- Colocar la platina de la fuente de alimentación (C) en la tapa de la carcasa (A) apretando el tornillo (D).
- Introducir la clavija del cable (**H**) en la platina de control (**K**).
- Si se han extraído por error los cordones de la clavija, el orden para volver a conectarlos será el siguiente:

1.0 = marrón 1.1 = azul

2.0 = negro

 Colocar la tapa de la carcasa (A) y apretar a continuación los 4 tornillos (B).

Test externo

véase pagina 14-15

*) 0...1 V Test actif
5...36 V Test inactif

Atención:

La platina de la fuente de alimentación (C) se coloca invertida (cabeza abajo) en la tapa de la carcasa (A).

En funcionamiento sin carga se medirá en los bornes 1.0 y 1.1 (clavija del cable (**H**)) una tensión de hasta 36 VDC.

français

- Respecter impérativement la tension secteur admissible, mentionnée sur la plaque signalétique (G)!
- Réaliser les travaux d'installation conformément à VDE 0100 / IEC 60364.
- Ne pas effectuer l'installation SOUS TENSION.
- Démonter le capot (A), après avoir dévissé les 4 vis (B)
- Retirer la carte d'alimentation (C) du capot (A), après avoir dévissé la vis (D)
- Enfiler à travers les presse-étoupes, les câbles pour l'alimentation électrique (E) et le contact sans potentiel (F)
- Bornes

VAC Alimentation électrique 0.0 L 0.1 N

0.2 PE

24 VDC Alimentation électrique +24 VDC (0V)

0V (+24 VDC)

En cas d'alimentation 24 VDC, la masse ne doit pas être reliée au **+24 VDC** étant donné qu'à l'intérieur de l'appareil le moins est au potentiel du boîtier.

La tension continue de 24 VDC mise à disposition doit répondre aux exigences pour les Très Basses Tensions de Protection (T.B.T.P.) avec séparation sécurisée par rapport à la tension secteur (PELV = Protection by Extra Low Voltage) selon la norme IEC 60364-4-41.

- Raccorder le contact sans potentiel (F) aux bornes 0.6 - 0.7 (fermé en cas de panne) ou 0.7 - 0.8 (ouvert en cas de panne)
- Tendre les câbles (E + F), puis serrer les presse-étoupes
- Revisser la carte d'alimentation (C) avec la vis (D) dans le capot (A)
- Enficher le câble en nappe (connecteur)
 (H) sur la carte de commande (K)
- Au cas où les diffèrents fils seraient par inadvertance dissociès de la fiche, respecter la répartition suivante:

1.0 = marron

1.1 = bleu

2.0 = noir

 Mettre le capot (A) en place et visser les 4 vis (B)

Test externe

voir page 14-15

*) 0...1 V Test actif 5...36 V Test inactif

Important!

La carte d'alimentation ($\bf C$) est à l'envers dans le capot ($\bf A$) .

A vide, on peut relever aux bornes1.0 et 1.1 (câble en nappe connecteur (**H**)) une tension pouvant atteindre 36 VDC.

português

- Consultar, sem falta, na placa de características (G) a tensão de rede admissível!
- Executar os trabalhos de instalação conforme VDE 0100 / IEC 60364.
- · Não instalar sob tensão.
- Desmontar a tampa da cobertura (A) após soltar os 4 parafusos (B).
- Soltar o parafuso (D) e remover a placa da fonte de alimentação (C) da tampa de cobertura (A).
- Os cabos para a alimentação de tensão (E) e para o contato livre de potencial (F) deverão passar pelas uniões roscadas de cabos.

· Atribuição dos terminais

Alimentação de tensão VAC 0.0 L

0.1 N

0.2 PE

Alimentação de tensão 24 VDC

+24 VDC (0V)

0V (+24 VDC)

No caso de operação com 24 VDC, não pode er aplicada massa a + (positivo) 24 VDC, dado que o negativo interno do aparelho está aplicado ao potencial do gabinete.

A tensão disponível de 24 VDC deverá atender os requisitos de baixas tensões funcionais com corte seguro (PELV) segundo IEC 60364-4-41.

- Ligar o contato livre de potencial (F) aos bornes 0.6 - 0.7 (fechado em caso de falha) ou a 0.7 - 0.8 (aberto emcaso de falha).
- Esticar os cabos (E + F) e apertar as uniões roscadas para cabos.
- Na tampa de cobertura (A), fixar a placa da fonte de alimentação (C) mediante o parafuso (D).
- Encaixar o terminal de cabos (H) na placa de comando (K).
- Se, por engano, cada um dos condutores tiver sido desaparafusado do terminal de cabos, aplica-se a seguinte atribuição:

1.0 = marrom

1.1 = azul

2.0 = preto

 Colocar a tampa da cobertura (A) e apertar à mão os 4 parafusos (B).

Teste externo

vide Pagina 14-15

*) 0...1 V Teste activo

5...36 V Teste inactivo

Atenção!

A placa da fonte de alimentação (**C**) está alojada na tampa de cobertura (**A**) de cabeça para baixo.

Em operação sem carga, nos bornes 1.0 e 1.1 (terminal de cabos (**H**)) pode ser medida uma tensão de até 36 VDC.

Supervision and maintenance



Danger!

Compressed air!

Risk of serious injury or death through contact with quickly or suddenly escaping compressed air or through bursting plant components or plant components which are not secured.

Measures:

- Do not exceed the maximum operating pressure (see type plate)!
- · Only carry out service measures when the system is pressureless.
- · Use pressure-resistant installation material only.
- · The feed pipe must be tubed firmly. Discharge pipe: short, fixed pressure hose onto pressure-resistant pipe.
- · Make sure that persons or objects cannot be hit by condensate or escaping compressed air.



Danger!

Supply voltage!

There is the risk of an electric shock involving injury or death when coming into contact with non-insulated components carrying supply voltage.

Measures:

- During electric installations, all regulations in force need to be adhered to (e.g. VDE 0100 / IEC 60364).
- · Service measures must only be undertaken when the system is deactivated!
- All types of electrical work must be carried out by authorised and qualified personnel only.



Caution!

Malfunctions in the application!

Through incorrect installation and insufficient maintenance, the BEKOMAT can malfunction. Condensate which is not discharged can lead to damage to plants and in manufacturing processes.

Measures:

- Fail-safe condensate discharge directly optimises the compressed-air quality.
- · To prevent damage and failures, it is imperative
 - To comply with the provisions regarding proper use and with the operating parameters of the BEKOMAT in connection with the case of application (see chapter "Proper use").
 - To strictly adhere to the installation and operating advice in these instructions.
 - To maintain and check the BEKOMAT at regular intervals in accordance with the advice in these operating instructions.



Note:

It is imperative to observe all hazard statements and warnings listed here.

Please also observe all regulations and notes regarding the industrial safety and fire prevention at the respective place of installation.

As a matter of principle, only use suitable and appropriate tools and materials in a proper condition.

Do not use aggressive cleaners and improper devices such as high-pressure cleaners.

Please note that condensates may contain aggressive or harmful components. Therefore, skin contact should be avoided.

Condensate is subject to mandatory waste disposal and must be collected in suitable

containers, and disposed of or processed properly.

Control y mantenimiento



¡Peligro!

¡Aire comprimido!

Un golpe de aire comprimido que escapa repentinamente o por componentes de la máquina que salgan disparados por su efecto puede suponer peligro de graves lesiones o muerte.

Medidas preventivas:

- No sobrepasar la presión máx. de funcionamiento (ver placa identificativa)
- Realice los trabajos de mantenimiento siempre con la máquina despresurizada.
- Utilice solamente materiales resistentes a la presión para la instalación.
- Apretar bien la conducción de alimentación. Conducción de salida: manguera de presión corta fijada a una tubería resistente a la presión.
- · Haga lo posible para evitar que personas u objetos puedan ser alcanzados por escapes de aire comprimido.



¡Peligro!

¡Corriente eléctrica!

El contacto con componentes sometidos a tensión y sin aislamiento acarrea peligro de sufrir descargas eléctricas que deriven en heridas o muerte.

Medidas preventivas:

- · Al realizar la instalación eléctrica, respete todas las normativas vigentes (por ejemplo, la VDE 0100 / IEC 60364).
- Realice siempre los trabajos de mantenimiento con la máquina desconectada de la red eléctrica.
- Los trabajos eléctricos deberán dejarse en manos de personal autorizado y cualificado.



¡Precaución!

¡Mal funcionamiento!

Una instalación incorrecta y la falta de mantenimiento pueden provocar que el BEKOMAT funcione mal. El condensado no evacuado puede provocar daños en las instalaciones y en los procesos de producción.

Medidas preventivas:

- · Una evacuación segura del condensado optimiza la calidad del aire comprimido de manera directa.
- Tenga en cuenta los puntos siguientes para prevenir daños y paradas en la producción:
 - Respeto del uso apropiado y de los parámetros de servicio del BEKOMAT teniendo en cuenta el campo de aplicación de cada caso (véase capítulo "Uso apropiado")
 - · Observación estricta de las indicaciones de instalación y servicio facilitadas en este manual.
 - Mantenimiento regular y control del BEKOMAT acorde a las indicaciones del manual.



Atención:

Tenga siempre en cuenta todas las indicaciones de peligro y advertencia facilitadas.

Observe igualmente todas las normativas e indicaciones de protección en el trabajo y contra incendios allí donde se efectúe la instalación.

Utilice únicamente herramientas y materiales adecuados y en buen estado.

No utilice detergentes agresivos ni herramientas inadecuadas, como limpiadores a alta presión.

Tenga en cuenta que el condensado puede contener componentes agresivos y dañinos para la salud. Por esa razón deberá evitarse siempre el contacto con la piel.

El condensado es un residuo que el usuario está obligado a gestionar correctamente, recogiéndolo en recipientes adecuados para luego eliminarlo o tratarlo.

Contrôle et maintenance



Danger!

Air comprimé!

Tout contact avec de l'air comprimé s'échappant rapidement ou de façon brutale ou tout contact avec des parties de l'installation présentant un risque d'éclatement peut causer de graves blessures ou entraîner la mort.

Mesures préventives :

- Ne pas dépasser la pression de service maximale (voir plaque signalétique).
- Dépressuriser le purgeur avant toute intervention d'entretien ou de maintenance.
- N'utiliser que du matériel d'installation résistant à la pression.
- La conduite d'amenée doit toujours être réalisée en tuyauterie rigide et fixe. Conduite d'évacuation : flexible de faible longueur, fixé et relié à une tuyauterie, tous deux résistant à la pression.
- · Veillez à ce qu'aucune personne ni objet ne risque d'être touché par le condensat ou l'air comprimé qui s'échappe.



Danger!

Tension électrique!

Tout contact avec des éléments non isolés et sous tension présente un risque de choc électrique pouvant provoquer des blessures ou entraîner la mort.

Mesures préventives :

- Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur (p. ex. VDE 0100 / IEC 60364).
- · Avant toute intervention d'entretien ou de maintenance, mettre le purgeur HORS TENSION.
- Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et habilité.



Prudence!

Dysfonctionnements au niveau de l'utilisation!

En cas d'installation incorrecte et de maintenance insuffisante, des dysfonctionnements peuvent apparaître au niveau du BEKOMAT.

Tout condensat non évacué risque d'endommager les installations et de porter atteinte aux processus de fabrication.

Mesures préventives :

- Le bon fonctionnement de la purge des condensats permet une optimisation directe de la qualité de l'air comprimé.
- · Pour éviter tout endommagement et tout arrêt de production, il est impératif de respecter les consignes suivantes :
 - Respecter scrupuleusement les instructions pour une utilisation conforme à l'usage prévu et les paramètres de fonctionnement du BEKOMAT dans le contexte de son utilisation (consulter à cet effet le chapitre "Utilisation conforme à l'usage prévu").
 - Respecter scrupuleusement toutes les instructions d'installation et d'utilisation communiquées dans cette notice.
 - Respecter scrupuleusement la périodicité de maintenance et de contrôle du BEKOMAT selon les indications de ce manuel d'utilisation.



Remarque:

Respectez impérativement toutes les informations relatives à un danger ou à un avertissement.

Respectez également toutes les prescriptions et consignes de sécurité relatives à la protection des travailleurs et à la protection incendie en vigueur au lieu d'installation en question.

Utilisez toujours l'outillage et le matériel appropriés et en bon état.

N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, ni d'appareils inadaptés, par exemple les nettoyeurs haute pression.

Notez bien que les condensats peuvent contenir des composants agressifs et néfastes pour la santé. C'est pourquoi, il est recommandé d'éviter tout contact avec la peau.

Les condensats sont soumis à la réglementation sur les déchets. Ils doivent être collectés dans des récipients appropriés, éliminés ou recyclés.

Controle e manutenção



Perigo!

Ar comprimido!

O contato com ar comprimido escapando rápida ou repentinamente ou peças que rebentam e/ou que não estão fixadas podem provocar ferimentos graves ou a morte.

Medidas a serem tomadas:

- Tão ultrapassar a pressão máxima de serviço (ver placa de características).
- Trabalhos de manutenção sé devem ser executados com o sistema despressurizado.
- Só usar material de instalação à prova de pressão.
- Montar de modo fixo a tubulação de admissão. Tubulação de descarga: mangueira de pressão curta e ligada a um tubo à prova de pressão.
- · impedir que pessoas ou objetos possam ser atingidos pelo condensado ou pelo ar comprimido que escapa.



Perigo!

Tensão de rede!

Devido ao contato com peças não isoladas e condutoras da tensão de rede existe o perigo de choque elétrico com ferimentos e morte.

Medidas a serem tomadas:

- Na instalação elétrica deverão ser observadas todas as diretiva vigentes(p. ex. VDE 0100 / IEC 60364).
- Trabalhos de manutenção só devem ser executados com o sistema desenergizado.
- Todos os trabalhos elétricos só poderão ser efetuados por pessoal especializado e autorizado.



Cuidado!

Mau funcionamento na aplicação!

Devido a uma instalação incorreta e a uma manutenção insuficiente é possível que ocorra o mau funcio namento do BEKOMAT. O condensado não evacuado poderá causar danos em equipamentos e em proces sos de fabricação.

Medidas a serem tomadas:

- Uma descarga perfeita do condensado otimiza diretamente a qualidade do ar comprimido.
- Para evitar danos e falhas, favor observar sem falta:
 - Observação precisa da utilização de acordo com a finalidade e dos parâmetros operacionais do BEKOMAT em ligação com o caso de utilização (ver a este respeito o capítulo "Utilização de acordo com a finalidade")
 - Observação precisa das indicações sobre instalação e operação contidas nas presentes instruções
 - · Manutenção regular e controle do BEKOMAT segundo as indicações contidas nas presentes instruções.



Observação:

Prestar atenção, sem falta, a todas as indicações de perigo e advertências.

Observar igualmente todos os regulamentos referentes à segurança no trabalho e à proteção contra incêndios.

Só devem ser usadas ferramentas apropriadas e materiais em perfeito estado.

Não utilizar produtos de limpeza agressivos nem aparelhos inadequados, tais como equipamentos de limpeza a alta pressão.

Não esquecer que os condensados podem conter elementos agressivos e nocivos à saúde. Por isso, evitar qualquer contato com a pele.

Condensado é um resíduo sujeito à destinação final que deverá ser recolhido em recipientes apropriados, levado à destinação final ou tratado.


english

Maintenance recommendation:

- Housing and valve should be cleaned once a year.
- Replace wearing parts once a year.

Set of wearing parts (x)

BEKOMAT 14 CV XE KA14 101 BEKOMAT 14 CO CV XE KA14 101



Functional test of BEKOMAT device:

- Briefly press test button 2 sec.
- Valve opens for condensate discharge.

Checking of alarm signal:

- Shut off condensate inflow.
- Press test button for at least 1 minute.
- Red LED flashes (after 1 minute).
- Alarm signal is being relayed.

español	français	português			
Recomendaciones para el mantenimiento: • anualmente limpie la carcasa y la válvula • anualmente cambie los elementos de desgaste	Recommandations pour l'entretien : • 1 fois par an, nettoyer le boîtier et la soupape • 1 fois par an, remplacer les pièces d'usure	Recomendação de manutenção: Limpar todos os anos a caixa e a válvula Trocar todos os anos as peças de desgaste Jogo de peças de desgaste (x)			
Kit de piezas de desgaste (x) BEKOMAT 14 CV XE KA14 101 BEKOMAT 14 CO CV XE KA14 101	Kit de pièces d'usure (x) BEKOMAT 14 CV XE KA14 101 BEKOMAT 14 CO CV XE KA14 101	BEKOMAT 14 CV XE KA14 101 BEKOMAT 14 CO CV XE KA14 101			
Control del funcionamiento del BEKOMAT • Accione el pulsador de TEST durante unos segundos. • La válvula abre para la evacuación del condensado. Control del mensaje de alarma: • cierre la entrada de los condensados • accione el pulsador de "TEST" durante 1 minuto • el LED rojo parpadea (después de 1 min) • la señal de alarma se conecta	Test de fonctionnement du BEKOMAT Pression brève sur la touche Test 2 sec. La soupape s'ouvre pour la purge Vérification du signal d'alarme : Obturer l'arrivée de condensat Presser la touche Test pendant 1 min. au moins La LED rouge clignote (après 1 min.) Le signal d'alarme est activé	 Testar o funcionamento do BEKOMAT: Premir brevemente o botão de teste. A válvula abre-se para escoamento do condensado. Controlar o sinal de alarme: Fechar a afluência de condensado. Premir pelo menos 1 minuto o botão de teste. LED vermelho pisca (passado 1 min). O sinal de alarme é activado. 			

Trouble shooting • Busqueda de fallos Recherche de panne • Localização de erros

english

Alarm (→ ⊗))) Valve (→ 🖧 Power (→ 🕏	TEST
-------------------------------------	------

No LED lighting up


Ningún LED está iluminado

Aucune LED n'est allumée

Todos os LEDs apagados

Possible causes:

- · Power supply faulty
- · Power supply board defective
- · Control PCB defective
- Check voltage on type plate.
- Check voltage on power supply board at terminals 0.0, 0.1, 0.2.
- Check 24 VDC voltage on control PCB at terminals 1.0, 1.1 (without load up to 36 VDC may be measured)
- Check plug connection/ribbon cable



Pressing of test button, but no condensate discharge


El interruptor de "TEST" está pulsado, pero el condensado no se evacua

La touche Test est actionnée, mais sans purge du condensat

Botão de teste premido, mas não há descarga de produto de condensação

Possible causes:

- Feed and/or outlet line shut off or blocked
- · Worn parts
- · Control PCB defective
- · Solenoid valve defective
- Check feed line and outlet line
- Replace worn parts
- Check if valve opens audibly (press test button several times)
- Check 24 VDC voltage on control PCB at terminals 3.0, 3.1, 3.2 (without load up to 36 VDC may be measured)



Condensate discharge only when test button is being pressed


Evacuación del condensado soló si está pulsado el interruptor de "TEST"

Purge du condensat uniquement si la touche Test est actionnée

Descarga de produto de condensação só com o botão de teste premido

Possible causes:

- · Feed line with insufficient slope
- Excessive condensate quantities
- Sensor tube extremely dirty
- Dropping below necessary minimum pressure
- Lay feed line with adequate slope
- Install venting line
- Clean sensor tube
- Ensure minimum pressure, otherwise install low-pressure or vacuum condensate drain



Device keeps blowing off air

El aparato está abierto constantemente

L'appareil refoule de l'air en permanence

Aparelho deixa continuamente escapar ar

Possible causes:

- · Control air line blocked
- Worn parts
- Clean entire valve unit
- Replace worn parts
- Clean sensor tube

español français português Posibles causas: **Origines possibles:** Causas possíveis: · tensión de la entrada no correcta · Défaut d'alimentation électrique · erro na alimentação de tensão fuente de alimentación defectuosa Carte d'alimentation défectueuse · fonte de alimentação defeituosa Carte de commande défectueuse · circuito de pilotaje defectuoso · placa de comando defeituosa - lea la tensión de la etiqueta identifica-- Relever la tension sur la plaque - ver na placa indicadora a tensão cor-- Vérifier la tension sur la carte d'alimen-- compruebe la tensión de la fuente de tation, aux bornes 0.0 - 0.1 - 0.2. - verificar tensão dos bornes 0.0 - 0.1 alimentación en los bornes 0.0 - 0.1 -- Vérifier la tension de 24 VDC sur la 0.2 na placa de alimentação a partir da 02 carte de commande, aux bornes 1.0 rede

- compruebe la tensión de 24 VCC del circuito de pilotaje en los bornes 1.0 -1.1 (sin carga hasta 36 VCC)
- compruebe la conexión del conector del cable plano
- Vérifier la tension de 24 VDC sur la carte de commande, aux bornes 1.0 -1.1 (mesurable sans charge jusqu'à 36 VDC)
- Vérifier liaison enfichable/câble en nappe
- verificar tensão 24 VDC dos bornes
 1.0 1.1 na placa de comando (sem carga, pode ser medida até 36 VDC)
- verificar conexão da ficha/cabo em fita

Posibles causas:

- la tubería de la entrada y/o la tu-bería de la salida están obstruidas
- desgaste
- · la platina de pilotaje está defectuosa
- · la válvula de pilotaje está defectuosa
- controle la tuberías
- cambie las piezas de desgaste
- compruebe si puede oir la válvula actuando (pulse el interruptor "TEST" varias veces)
- compruebe la tensión de 24 VCC del circuito de pilotaje en los bornes 1.0 -1.1 (sin carga hasta 36 VCC)

Origines possibles:

- Conduites d'arrivée et/ou d'évacuation obturées ou bouchées
- Usure
- · Carte de commande défectueuse
- · Electrovanne défectueuse
- Contrôler l'arrivée et l'évacuation
- Remplacer les pièces d'usure
- Vérifier si l'ouverture de la soupape est perceptible (Presser plusieurs fois la touche Test)
- Vérifier les 24 VDC sur la carte de commande, aux bornes 3.0 - 3.1 - 3.2. (mesurable sans charge jusqu'à 36 VDC)

Causas possíveis:

- tubo de afluência e/ou descarga fechado ou entupido
- · desgaste
- · placa de comando defeituosa
- · válvula magnética defeituosa
- controlar tubos de afluência e descarga
- substituir peças de desgaste
- verificar se a válvula se abre audivelmente (premir repetidamente o botão de teste)
- verificar tensão 24 VDC dos bornes 3.0
 3.1 -3.2 na placa de comando (sem carga, pode ser medida até 36 VDC)

Posibles causas:

- la tubería de la entrada no tiene pendiente descendente constante
- hay demasiada cantidad de condensado
- · el sensor está muy sucio
- · la red no tiene la presión mínima
- instale la tubería con pendiente descendente constante
- instale una tubería de compensación
- limpie el tubo del sensor
- asegure la presión mínima necesaria o instale un BEKOMAT para baja presión o para vacío

Origines possibles:

- Conduite d'arrivée avec pente insuffisante
- Trop de condensat produit
- Tube de sonde fortement encrassé
- · Pression minimale non atteinte
- Réaliser l'arrivée avec une pente
- Installer une conduite d'équilibrage d'air
- Nettoyer le tube de sonde
- Assurer la pression minimale ou installer un purgeur Low Pressure ou à dépression

Causas possíveis:

- · tubo adutor sem declive suficiente
- · quantidade excessiva de condensado
- · tubo-sensor extremamente sujo
- pressão inferior à pressão mínima necessária
- assentar tubo com declive adequado
- instalar um desvio para desvio do ar
- limpar o tubo-sensor
- assegurar pressão mínima ou instalar um escoadouro de baixa pressão ou de vácuo.

Posibles causas:


- los conductos de pilotaje estan obstruidos
- · desgaste
- limpie todo el módulo de la válvula
- cambie las piezas de desgaste
- limpie el tubo sensor

Origines possibles:

- · Conduite d'équilibrage d'air bouchée
- Usure
- Nettoyer entièrement le module soupape
- Remplacer les pièces d'usure
- Nettoyer le tube sonde


Causas possíveis:

- · tubo de controlo de ar entupido
- · desgaste
- limpar a unidade completa da válvula
- substituir peças de desgaste
- limpar tubo-sensor



english	español	français	português
1 Housing	1 Carcasa	1 Boîtier	1 Caixa
2 O-ring 116 x 3	2 Junta torica 116 x 3	2 Joint torique 116 x 3	2 Anel em "o" 116 x 3
3 Housing lid		3 Partie sup. boîtier élec.	3 Tampa da caixa
4 Cheese-head screw	3 Tapa de la carcasa	4 Vis cylindrique M12 x 45	4 Parafuso de cabeça
M12x45	4 Tornillo M12 x 45	5 Ecrou hexagonal M12	cilíndrica M12 x 45
5 Hexagon nut M12	5 Tuerca M12	6 Joint plat 26 x 33 x 2	5 Porca sextavada M12
6 Flat gasket 26 x 33 x 2	6 Junta plana 26 x 33 x 2	7 Vis d'obturation NPT ¾	6 Gaxeta chata 26 x 33 x 2 7 Bujão roscado NPT ¾
7 Screw plug NPT ¾	7 Tornillo cierre NPT ¾	8 Obturateur R ³ / ₄	7 Bujão roscado NPT ¾ 8 Bujão R¾
8 Closing element R ³ / ₄	8 Tapón R¾	9 Joint plat 26 x 33 x 2	9 Gaxeta chata 26 x 33 x 2
9 Flat gasket 26 x 33 x 2	9 Junta plana 26 x 33 x 2	10 Vis d'obturation NPT ¾	10 Bujão roscado NPT ¾
10 Screw plug NPT ¾	10 Tornillo cierre NPT¾	11 Vis de masse	11 Parafuso de ligação à terra
11 Earthing screw	11 Tornillo masa	12 Joint torique 4 x 1,5	12 Anel em "o" 4 x 1,5
12 O-ring 4 x 1,5	12 Junta tórica 4 x 1,5	13 Tube de sonde	13 Tubo-sensor
13 Sensor tube	13 Tubo sensor	14 Joint torique 31,42 x 2,62	14 Anel em "o" 31,42 x 2,62
14 O-ring 31,42 x 2,62	14 Junta tórica 31,42 x 2,62	15 Vis de fixation	15 Parafuso de fixação 16 Anel em "o" 34,59 x 2,62
15 Fixing screw	15 Tornillo de fijación	16 Joint torique 34,59 x 2,62	17 Parte de baixo da cober tura
16 O-ring 34,59 x 2,62	16 Junta tórica 34,59 x 2,62	17 Partie inf. du boîtier élec.	18 Elemento de fixação da
17 Bottom of cover	17 Tapa inferior	18 Fixation du boîtier élec.	cobertura
18 Cover mounting element	18 Fijación tapa inferior	19 Carte de commande	19 Placa de comando
19 Control PCB	19 Platina de pilotaje	20 Vis à tête cyl. M3 x 6	20 Parafuso de cabeça
20 Pan-head screw M3 x 6	20 Tornillo M3 x 6	21 Joint boîtier élec. 2x315	lenticular M3 x 6
	21 Junta tórica 2 x 315		21 Empanque de cordão 2x315
21 Cord packing 2 x 315	22 Tapa superior	22 Partie sup. du boîtier élec.	22 Parte de cima da cobertura23 Parafuso de cabeça I
22 Top of cover	23 Tornillo M3 x 10	23 Vis à tête cyl. M3 x 10	enticular M3 x 10
23 Pan-head screw M3 x 10	24 Junta para PG9	24 Bague d'étanchéité PG9	24 Anel de vedação para PG9
24 Sealing ring for PG9	25 Brida para PG9	25 Cage serre-câble PG9	25 Capa de aperto para PG9
25 Clamping fixture for PG9	26 Disco protección polvo PG9	26 Antipoussière PG9	26 Disco protector contra pó
26 Dust protection for PG9	27 Tornillo para PG9	27 Vis de pression PG9	para PG9
27 Clamping bolt for PG9	28 Tapón de cierre	28 Obturateur di=10	27 Parafuso de pressão para
28 Closing element di=10	29 Platina fuente de	29 Carte d'alimentation	28 Bujão di=10 29 Placa de alimentação a
29 Power supply board	alimentación	30 Connecteur bornier	partir da rede
30 Contact jaw plug	30 Conector	31 Bague d'étanchéité PG7	30 Conector de mordente de
31 Sealing ring for PG7	31 Junta para PG7	32 Bague de compres. PG7	contacto
32 Clamping ring for PG7	32 Brida para PG7	33 Vis de pression PG7	31 Anel de vedação para PG7
33 Clamping bolt for PG7	33 Tornillo para PG7	34 Joint torique 5,5 x 1,5	32 Anel de aperto para PG7
34 O-ring 5,5 x 1,5	34 Junta tórica 5,5 x 1,5	35 Couvercle air de comm.	33 Parafuso de pressão para PG7
35 Control-air cover	35 Tapa del aire de pilotaje	36 Vis à tête cyl. M4 x 30	34 Anel em "o" 5,5 x 1,5
36 Pan-head screw M4 x 30	36 Tornillo M4 x 30	37 Joint du connecteur	35 Tampa do ar de controlo 36 Parafuso de cabeça
37 Plug sealing panel	37 Junta para conector	38 Connecteur électrovanne	lenticular M4 x 30
38 Valve connector	38 Conector válvula	39 Vis de fixation	37 Empanque de ficha
39 Fixing screw	39 Tornillo de fijación	40 Bobine magnétique	38 Ligador de válvula
40 Solenoid	40 Bobina	41 Ecrou hexagonal M4 x 10	39 Parafuso de fixação
41 Countersunk screw M4x10	41 Tornillo M4 x 10	42 Joint torique 11,1 x 1,78	40 Bobina inductora
42 O-ring 11,1 x 1,78	42 Junta tórica 11,1 x 1,78	43 Bride	41 Parafuso de cabeça
43 Flange	43 Brida	44 Joint torique 6,07 x 1,3	escareada M4 x 10 42 Anel em "o" 11,1 x 1,78
44 O-ring 6,07 x 1,3	44 Junta tórica 6,07 x 1,3	45 Tube guide noyau	43 Flange
45 Core guide pipe	45 Tubo guia núcleo	46 Joint ovale 21,8 x 1,5 x 2,5	44 Anel em "o" 6,07 x 1,3
46 Oval-Ring 21,8 x 1,5 x 2,5	46 Junta ovalada	47 Noyau d'électrovanne	45 Tubo de guia do núcleo
47 Valve core	21,8 x 1,5 x 2,5	48 Ressort conique	46 Anel oval 21,8 x 1,5 x 2,5
48 Conical spring	47 Núcleo de la válvula	49 Vis à tête cyl. M5 x 20	47 Núcleo de válvula
49 Pan-head screw M5 x 20	48 Muelle para el núcleo	50 Couvercle membrane	48 Mola cónica em fio metálico
50 Diaphragm cap	49 Tornillo M5 x 20	51 Joint torique 5,5 x 1,5	49 Parafuso de cabeça
51 O-ring 5,5 x 1,5	50 Tapa membrana	52 Ressort de membrane	lenticular M5 x 20 50 Tampa do diafragma
52 Pressure spring for diaphragm	51 Junta tórica 5,5 x 1,5	53 Membrane	51 Anel em "o" 5,5 x 1,5
53 Diaphragm	52 Muelle para la membrana	54 Siège de la membrane	52 Mola de pressão para
54 Diaphragm seat	53 Membrana	55 Joint torique 16 x 2	diafragma
55 O-Ring 16 x 2	54 Asiento membrana	56 Vis à tête cyl. M5 x 12	53 Diafragma
56 Pan-head screw M5 x 12	55 Junta tórica 16 x 2	57 Vanne anti-retour	54 Assento do diafragma
57 Check valve	56 Tornillo M5 x 12	58 Raccord pour flexible	55 Anel em "o" 16 x 2
58 Grommet G½-13	57 Válvula de retroceso	G½-13	56 Parafuso de cabeça
59 Strainer	58 Manguito G½-13	59 Tamis	lenticular M5 x 12
	59 Criba		57 Válvula de retenção
			56 Bucha G½-13 59 Crivo
	İ	İ.	I JU CIIVO

Dimensions • Dimensiones • Dimensions • Dimensões



Spare part kits • Kits de recambio Kits de pièces de rechange• Cojunto de peças sobressalentes

Available sets of spare parts Kits disponibles Kits de pièces de rechange disponibles Jogos disponíveis de peças sobressalentes	Content • Contenido • Contenuto • Conteúdo	order ref. Referencia No de com. N.º de encom.
Set of wearing parts / Kit de desgaste Kit de pièces d'usure / Conjunto de peças de desgaste	2, 34, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55	XE KA14 101
Valve mounting parts / Piezas para la v´lvula Pièces fixation vanne / Peças desmontáveis da válvula	34 - 36, 41, 44, 49, 50, 51, 54 - 57	XE KA13 102
Valve unit, complete / Válvula completa Module électrovanne, compl. / Unidade de válvula, compl.	34 - 36, 40 - 57	XE KA13 103
Set of seal / Kit de juntas Jeu de joints d'étanchéité / Jugo de peças de vedação	2, 12, 14, 16, 21, 34, 42, 44, 46, 51, 55	XE KA14 104
Housing complete / Carcasa completa Boîtier complet / caixa completa	1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 18, 34, 55, 59	XE KA14 105
Housing lid / Tapa de la carcasa Couvercle du boîtier / Tampa de caixa	2 - 7, 9, 10	XE KA14 106
PCB "control WA CV" / Platina de pilotaje WA CV Carte "Comande WA CV" / Placa "comando" WA CV	19, 20	XE KA14 004
Check valve / Válvula de retroceso Vanne anti-retour / Válvula de retenção	57	XE KA14 030

Subject to technical changes without prior notice; errors not excluded. Salvo modificaciones técnicas o errores. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs typographiques. Salvo alterações técnicas e erros. BM 14 CV_UC_en,es,fr,pt_usa Edition/Edición/Edition/Edição: 2011-10